

Starten met WinGPS 4 Navigator Dutch/English



© Stentec Software, 2008, wijzigingen voorbehouden
Gebaseerd op WinGPS 4 Navigator v.4.2.0.0 van 25 apr-08.

Systemeisen

- Win98/Me/2000/XP/Vista
- PI (PIII aanbevolen) met min. 64MB RAM (128MB aanbevolen) en min. 800*600*16 bits kleurenscherm.
- CD-ROM speler voor installatie of Internetverbinding voor downloadversie
- Internetverbinding voor productactivatie na installatie, gratis updates en BaZ Updates (bij DKW1800-serie)
- Vrije USB, seriële, of BT poorten voor GPS-ontvanger (NMEA183 of Garmin protocol).
- Geïnstalleerde DKW2 kaartensets (bv. DKW1800, ANWB, Eurosea, nv.digital of BSB)

De WinGPS 4 Navigator CD-ROM bevat de setups voor de volgende tools. Voor de downloadversie kunt u deze van de GPS Freeware pagina op www.stentec.com downloaden:

- **DKW Manager** (o.a. Installatie DKW2, BSB, NV, DKW1 kaartensets en BaZ bijwerken van 1800-serie)
- **COM poort Plug&Play blocker** (voorkomt zwevende muisprobleem bij WinXP/2000/Vista)
- **DKW Builder Lite** (Om zelf kleine kaartensets te maken bijv van GoogleEarth)
- **DatabaseConvert** (voor converteren WinGPS Pro 3 database naar WinGPS 4 Navigator)
- **Gebruikershandleiding**

Installatie en gebruikersrechten:

Uw licentiecode voor installatie vindt u in de verpakkingendoos boven de CD, of in de mail met download instructies. Na installatie dient u WinGPS 4 Navigator te activeren, bijv. online of via SMS vanaf boord. Als licentiehouder verleent Stentec Software u het recht om van WinGPS 4 Navigator op 2 systemen te activeren en op één systeem te gebruiken voor GPS-navigatie. Bij aankoop krijgt u een reserve activatiemogelijkheid. Gratis updates kunt downloaden van www.stentec.com via **Zoek naar updates** onder help.

Bij de eerste keer opstarten

- **Bestand/Eigenschappen/Land:** Kies taal, eenheden, UTC verschil v.d. tijdzone.
- **Bestand/Eigenschappen/Schip:** Geef scheepsgegevens op.
- **Navigatie/Grib beheer:** Download de Grib files van het gebied geselecteerd in het hoofdkaartvenster
- Sla groepen zichtbare kaarten via **Kaartbeheer/Opslaan Als..** op als **Kaartcollectie** om deze vanuit het menu te kunnen selecteren. Vink overzichtskaarten uit om overlap te voorkomen. Gebruik hiervoor ook de rechtermuis optie **Verberg Kaart**.
- Bij **GPS/Eigenschappen** dient u de gegevens van uw GPS op te geven. Gebruik **Detecteren** om de juiste instellingen van de gebruikte COM-poort te vinden.
- Na **Start Communicatie** (F3) kunt u de NMEA berichten bekijken met de **NMEA Monitor**.
- Installeer voor een stabiele verbinding bij WinXP/2000/Vista COM port Plug & Play blocker en blokkeer de GPS COM poort. Gebruik steeds dezelfde poort. Installeer bij Vista met XP compatibiliteit.
-

Tips voor gebruik

- Selecteer **Chart Up volgen** (in het menu, links van de +) om de kaart met u mee te laten lopen
- **Navigatie Info** (F4) geeft positie, koers COG, snelheid SOG en afgelegde afstand DOG. Laat uw GPS meer dan de helft van de hemel zien. Bij 4 satellieten in gebruik heeft u een nauwkeurige 3D-fix.
- **Dubbelklik op de kaart** voor het meeste detail en scherpte en zoom uit voor meer overzicht. **Herstel kaartvolgorde** met de rechter muisknop om onscherpte te voorkomen.
- Bij **Beeld/Extra kaartvenster** is een extra kaartviewer aan te zetten (altijd 100% ingezoomd)
- Bij **GPS/Simulator** kunt u in simulatiemode met GPS-navigatie oefenen

DKW2 kaarten voor WinGPS 4 zijn te koop in Stentec online shop op www.stentec.com. Neem contact op met onze helpdesk als u problemen ondervindt of suggesties heeft (helpdesk@stentec.com of bel 0515-443515).

Succes met het gebruik van WinGPS 4 Navigator

Team Stentec Software, Heeg

Starting with WinGPS 4 Navigator Dutch/English



© Stentec Software, 2008, modifications reserved

Based on WinGPS 4 Navigator v.4.2.0.0 from 25 Apr-08.

System requirements

- Win98/Me/2000/XP/Vista
- PI (PIII recommended) min. 64MB RAM (128MB recommended) and min. 800*600*16 bits color screen.
- CD-ROM player for installation or Internet connection for a download version
- Internet connection for product activation, free updates, BaZ Updates for DKW1800 and Grib files.
- Free USB, serial, or BT ports for GPS with NMEA183 or Garmin protocol (inc USB).
- Installed DKW2 chart sets (DKW1800, ANWB, Eurosea and BSB)

The WinGPS 4 Navigator CD-ROM contains the setups of the following tools and programs. For the download version these can all be downloaded from the GPS Freeware page on www.stentec.com :

- **DKW Manager** (Install DKW2, BSB, NV, DKW1, Uninstall, Activation, Updating of DKW1800-series)
- **COM poort Plug&Play blocker** (solves the bouncing mouse problem for XP/Win2000/Vista)
- **DKW Builder Lite** (to create small DKW2 chart sets)
- **Database Convert** (for conversion of the WinGPS Pro 3 database to WinGPS 4 Navigator)
- **User manual**

Setup and Users rights:

Your license code for installation can be found in the box package above the CD, or in your e-mail with download instructions. User account activation is necessary after installation. New is SMS activation. As a licence holder you are given the right to activate WinGPS 4 Navigator on not more then 2 PC systems and use it on one PC for GPS navigation. Additional a spare activation possibility is given. Free updates can be downloaded from www.stentec.com using the **Check for updates** button under help.

At first start-up

- **File/Properties/Regional**: Select language, units and UTC offset for your time-zone.
- **File/Properties/Ship**: Enter ship properties.
- **Navigation/Grib control**: Download weather Grib files from the area selected by the chart window.
- Save groups of visible charts through **Chart manager/Save as..** as a **Chart collection** which can be selected from the menu. Hide overview maps to avoid overlap using the right mouse button.
- At your GPS data at **GPS/Properties**. Use **Autodetect** to find the right COM port settings.
- **Start Communicatie** (F3) and use **NMEA Monitor** to watch NMEA-messages.
- For WinXP/2000/Vista it is recommended to install COM port Plug & Play blocker and block the COM of the connected GPS. Use always the same USB or serial port. For Vista use XP compatibility.

User hints

- Select **Chart Up tracking** (menu button, left from +) to let the chart follow your position.
- **Navigation Info** (F4) gives position, course COG, speed SOG and distance DOG. Position your GPS on board free to see more then half the sky. 4 or more satellites in use give an accurate 3D-fix.
- **Double click on the chart** for most detailed and sharpest view and zoom out for more overview. **Reset chart order** using the right mouse button to avoid unsharpness.
- At **View/Extra chart viewer** an extra chart viewer can be activated which is always 100% zoomed.
- Use **GPS/Simulator** to practice GPS-navigation for training purposes.

DKW2 chartsets for WinGPS 4 are available in the Stentec online shop on www.stentec.com. Contact our helpdesk if you have problems or suggestions (helpdesk@stentec.com)

Success using WinGPS 4 Navigator

Team Stentec Software, the Netherlands