



# Start med WinGPS 4 Pro Dansk

© Stentec Software, 2006, ret til ændringer forbeholdes  
Baseret på WinGPS 4 Pro v.4.0.0.8 fra 10 feb-06.

## System krav

- Win2000/XP (Win98/Me i kommende opdateringer)
- PI (PIII anbefales) min. 64MB RAM (128MB anbefales) og min. 800\*600\*16 bit farve skærm.
- CD-ROM afspiller til installation eller internet forbindelse til download version
- Internet forbindelse til aktivering, gratis opdatering og BaZ opdateringer til DKW1800.
- Ledig USB, seriel, eller BT porte til GPS og andre instrumenter med NMEA183 eller Garmin protokol, inkl. USB
- Installerede DKW2 kort sæt (f. x. DKW1800, ANWB, Eurosea og de fleste BSB CD'er)

Til kommende opdateringer: Op/download GPS og WinGPS Pro 3 database konverterings program, Dansk og Engelsk hjælp fil.

## Bruger rettigheder:

Som licens indehaver af WinGPS 4 Pro har du ret til at installere WinGPS 4 Pro på 2 computer systemer Og bruge det i kombination med passende digitale kort for GPS navigation. Du kan gratis downloade opdateringer når de er tilgængelige fra [www.stentec.com](http://www.stentec.com) ved at bruge **Søg efter opdateringer** knappen under hjælp.

WinGPS 4 Pro CD-ROM'en indeholder setup filer til følgende tools og programmer:

- **DKW Manager** (Installer, Afinstaller, Aktivering, Opdater BaZ og DKW2 sæt\*)
- **COM port Plug&Play blokker** (løser problemer med hoppende mus i XP/Win2000)
- **DKW Builder Lite** (Til at generere små DKW2 kort sæt)
- **WinGPS 4L** (til DKW1 og BSB konvertering til DKW2 format \*)
- **Nederlandsk Brugermanual**. Dansk, Engelsk and Tysk version kommer senere.

(\*) En kommende version af DKW Manager DKW1 & BSB konvertering til DKW2 vil blive understøttet.

Foreløbig kan du bruge konverterings i Kort/Kort manageren fra WinGPS 4L !

For en Download version kan du downloade disse tools fra GPS Freeware siden på [www.stentec.com](http://www.stentec.com).

Din Licens kode til installationen findes i CD boksen eller I en e-mail med download instruktioner download instruktioner.

Aktivering er nødvendig efter installationen. Online er automatisk. En nyhed er SMS aktivering.

Når du starter WinGPS 4 Pro for første gang, anbefales det at være opmærksom på de næste opsætninger:

- **Filer/Opsætning/Regional**: Vælg sprog, enheder og UTC offset til din tidszone.
- **File/Opsætning/Skib**: Angiv standard hastighed og brændstofforbrug.
- **I Instrumenter/Instrument Manager** en standard GPS er tilsluttet til en ledig COM port. Tilføj yderligere COM porte og instrumenter. Juster opsætningen så den passer til instrumenternes manualer, og tilslut dem ved at trække en linie med musen mellem cirklerne. På en multiplexer kan du tilslutte flere instrumenter til en COM port. Start kommunikationen. **NMEA Monitor** kan vise data strømmen.
- **I Instrumenter/Simulation** kan du starte simulations moden til at træne med WinGPS 4 Pro.
- **I Vis/Opsætning** kan du give de 3 kort vinduer en optimal opsætning (prøv også højre museknap).

Sæt vind afdrift vinkel (WAKE) I vektor diagrammet mellem COG og HDG på følgende måde: Sæt først HDG (når Ikke kontrolleret af NMEA) og så WAKE (fra en wake retning) for at bestemme strøm vektoren !

På CD'en og på GPS-freeware siden på vores Web side kan du finde en Nederlandsk bruger manual. En Dansk og Engelsk version vil snart være tilgængelig. DKW2 kort sæt til WinGPS 4 Pro er tilgængelige på Stentec online butik på [www.stentec.com](http://www.stentec.com). Kontakt vores helpdesk hvis du har problemer eller forslag ([helpdesk@stentec.com](mailto:helpdesk@stentec.com))

**WinGPS 4 Pro Team Stentec Software, ønsker dig held og lykke med WinGPS 4 Pro.**