



Start-up sheet WinGPS 4 Mobile Navigator

Fra brugermanualen, © Stentec Software, August 17, 2005, Ret til ændringer forbeholdes

System krav: PocketPC 64Mb RAM, Mobile 2003/5.0, SD/CF 512Mb anbefales

Bruger rettigheder: Stentec Software giver licensindehaveren af WinGPS 4 Mobile Navigator ret til at installere programmet på en PDA. Derfor er programmet kopi beskyttet med en aktiveringskode. En anden aktiveringskode er tilgængelig til backup og træning. Licens indehaveren kan downloade gratis opdateringer når de er tilgængelige hos Stentec's Program Update Service.

Hvad er der på CD'en?, eller hvad skal du downloade?

- DKW BuilderLiteSetup.exe til installering DWK Builder Lite som er designet til at lave små DKW2 kort sæt med en A4 scanner.
- DKWManagerSetup.exe til installering af DKW Manager, et program til installation, af-installation og aktivering af DKW2 kort sæt og opdatering af DKW1800-serie kort sæt.
- WinGPS4MobileSetup.exe til at søge efter online efter opdateringer og installation.
- Bruger manual i PDF format

Installation af WinGPS 4 Mobile Navigator på din PDA

1. Gå online, slå evt. Din firewall fra (om nødvendigt) for automatisk aktivering senere.
2. Start en ActiveSync forbindelse mellem din PC og PDA
3. Indsæt CD'en i drevet eller åben WinGPS4MobileSetup.exe for at starte installationen.
 - Indtast licens koden fra CD boksen/download instruktioner for at starte installationen.
 - Efter installationen er aktivering krævet. Efter oprettelse af en bruger konto indtast brugernavn og password, eller aktiver anonymt. I det sidste tilfælde skal du også registrere online for at få support hos www.stentec.com/registration.
4. Gem og udskriv din aktiverings rapport til senere brug.

Kun hvis **off-line aktivering** er nødvendig, gå online på en anden PC og klik på "**Product Activation**" knappen på www.stentec.com. Vælg "WinGPS 4 PocketPC Navigator" som produkt og indtast hardware-key fra din PDA og licens kode. Klik på Activate for at modtage en aktiverings kode til at indtaste på aktiverings siden i WinGPS 4 Mobile.

Installation af DKW2 kort på dit SD/CF kort

1. Start ActiveSync med SD/CD-kortet I din PDA eller kortlæser (hurtigere).
2. Åben DKWManagerSetup.exe for at installere DKW Manager.
3. Brug PDA knappen i DKW Manager for at vælge kort på SD/CF-kortet. DKW1 and BSB-kort skal først konverteres til DKW2 format ved brug af Kort manager og DKW1 eller BSB knappen i WinGPS 4(L).
4. Online aktivering er fuldautomatisk. Off-line aktivering er også muligt ved brug af en anden PC. Åben **Product Activation** på www.stentec.com, vælg korttype og indtast din PDA hardware key og dit licensnummer for at få en aktiveringskode.
5. Kortene er nu installeret på SD/CF-kortet. Kopi beskyttede kort kan kun køre i farver på den PDA de er sktiverede på.

DKW2 kort er tilgængelige på www.stentec.com/shop. Næste side er for nye brugere.

Opstart WinGPS 4 Mobile Navigator

Forbered din PDA

- Indstil den korrekte dato, tid og tidszone
- Optimer baggrundslys og strømforbrug
- Indsæt SD/CF-kortet med de aktiverede DKW2 kort i din PDA

Opstart af WinGPS 4 Mobile Navigator

- Åben WinGPS 4 Mobile Navigator i ToDay menuen
- Åben hovedmenuen med den blå pil i øverste højre hjørne
- Gå til side 2 på Main menu med den blå pil nedenfor
- I Regional settings vælg Language, Distance og Speed units og indtast UTC Offset for din region.



Det første kort på din skærm.

- I **Main menu/Charts/Chart manager** vælg det kort sæt eller kort som du skal bruge til lokal navigation. Vælges der flere kort end nødvendigt bliver maskinen langsommere og den bruger mere strøm.
- Brug **Main menu/Charts/Find chart** for at vise et specific kort på skærmen.
- Brug din stylus på din PDA's navigation knap til at panorere kortet. Brug + og – knapperne til at zoome med. Dobbelt-klik på en specific position for at zoome til 100% skarphed. Om nødvendigt zoome ud giver et skarp overblik.
- Ved at trykke et par sekunder på kortet åbnes kort menuen hvor du kan placere bagvedliggende kort forrest. **Reset Altid chart order** for at undgå problemer, som uskarphed på andre positioner senere.

GPS-opsætning

- For en Bluetooth GPS: Aktiver Bluetooth forbindelse før du starter WinGPS 4 Mobile. Vær sikker på at Seriel-Port opsætningen er korrekt.
- Afsut andre GPS-programmer og fjern enhver COM port driver fra hukommelsen.
- Klik på Main menu/**GPS/GPS settings** på Autodetekt for at finde GPS'en. Alle COM porte og baudrates undersøges for at finde et NMEA-signal. Hvis der ikke bliver fundet en GPS, check om din GPS og/eller Bluetooth forbindelse er TÆNDT Autodetektering kan gøres uden FIX, og skal kun gøres en gang med mindre COM-port opsætningen ændres.

Opstart GPS kommunikation vis din position

- Start GPS kommunikationen ved at klikke på **Main menu/GPS/Start communication**. Et højt beep og en besked med **GPS Lost** vises på Navigation skærmen hvis der ikke er et FIX.
- Vælg nu ChartUp tracking i **Main menu/View/GPS tracking**. Vælg også **Automatic cursor position** som arrangerer maksimal kort område foran dig.
- Brug de store pile i bunden til at tænde navigations skærmen. Ved at klikke på denne skærm kan du skifte den fra nuværende status med hastighed SOG og kurs COG til næste waypoint og nuværende rute.
- For at spare på batteriet kan du slukke din PDA midlertidigt. Når den tændes igen, kan GPS navigationen kan let fortsættes. En lige linie tegnes fra hvor du slukkede din PDA til hvor du tænder den igen. Husk at tænde for BT-GPS før PDA'en.

The English and German user manual can soon be downloaded from www.stentec.com !