

Starten met WinGPS 4 Voyager (NL / EN)

© Stentec Software, 2008, wijzigingen voorbehouden
Gebaseerd op WinGPS 4 Voyager v.4.0.3.1 van 9 april 2008.



Systeemeisen

- Win2000/XP/Vista
- P3 met min. 512MB RAM en min. 800*600*16 bits kleurenscherm.
- CD-ROM speler voor installatie of Internetverbinding voor downloadversie
- Internetverbinding voor productactivatie, gratis updates, BaZ Updates (DKW1800-serie) en Grib file.
- Vrije USB, seriële, of BT poorten voor GPS en instrumenten met NMEA183 of Garmin USB protocol.
- Geïnstalleerde DKW2 kaartensets (bv. DKW1800, ANWB, Eurosea, BSB en NV CD's)

Gebruikersrechten:

Als licentiehouder van WinGPS 4 Voyager verleent Stentec Software u het recht om het programma op maximaal 2 PC's te installeren en in combinatie met digitale kaarten te gebruiken voor GPS-navigatie. Gratis updates kunt downloaden via de **Zoek naar updates** knop onder help in het programmamenu.

De WinGPS 4 Voyager CD-ROM bevat de setups voor de volgende tools. Voor de downloadversie kunt u deze van de GPS Freeware pagina op www.stentec.com downloaden:

- **DKW Manager** (Installatie van DKW2, BSB, NV (v.a. 2008) en DKW1 kaartensets. Tevens verwijderen, activatie en bijwerken van DKW1800-serie. Registreer BSB en NV voorafgaande aan installatie.
- **COM Poort Plug&Play blocker** (voorkomt zwevende muisprobleem bij XP/Win2000)
- **DKW Builder Lite** (Om zelf kleine kaartensets te maken)
- **Gebruikershandleiding en Tutorial Video's** (in ontwikkeling)

Uw licentiecode voor installatie vindt u in de verpakkingendoos boven de CD, of in de mail met download instructies. Na installatie dient u WinGPS 4 Voyager online te activeren m.b.v. uw user account.

Na de eerste keer opstarten kunt u WinGPS 4 Voyager de door u gewenste instellingen geven:

- **Bestand/Eigenschappen:** Stel bij Regio en Schip uw gegevens in
- **Bestand/Importeer:** Importeer het polair van zeilschip uit de bijgevoegde lijst van polairen, kies een gelijkend schip of voer uw polair handmatig in bij Navigatie/Polair diagram beheer. Een polair samenstellen of bijwerken uit opgenomen gegevens is mogelijk met de record knop onder polair. Selecteer dit polair bij **Routeinstellingen** als standaard.
- Grib files kunt u downloaden bij **Navigatie/Grib-beheer**. Kies bij Download als bron Grib.us voor weer en BSH voor stroming in Duitse bocht, Noordzee en Oostzee. Selecteer eerst de file voor een Update. Met **Navigatie/Grib** open kunt u NLTides stroming aanzetten en met de linker muisknop een kruisje zetten op de kaart voor grafische weergave van de weers- of stromingsvoorspelling (alleen BSH).
- Bij **Instrumenten/instrumentenbeheer** staat standaard een GPS aan een COM poort. Voeg instrumenten en COM poorten toe en stel deze in met eigenschappen. Baudrate 38400 voor AIS. Verbind deze door met de muis een lijn te trekken tussen de cirkeltjes. Bij een multiplexer staan meerdere instrumenten op één COM poort. Na het starten van de communicatie kunt u de NMEA berichten bekijken met de **NMEA Monitor**.
- Bij **Instrumenten/Simulatie** kunt u de Simulatiemode om navigatie te trainen
- Bij **Beeld/Eigenschappen/Algemeen** Kaartviewers instellen (ook met rechtermuisknop).

DKW2 kaarten voor WinGPS 4 Voyager zijn te koop in Stentec online shop op www.stentec.com. Neem contact op met onze helpdesk als u problemen ondervindt of suggesties heeft (helpdesk@stentec.com).

Succes met het gebruik van WinGPS 4 Voyager

Team Stentec Software, Heeg

Starting with WinGPS 4 Voyager (NL/EN)

© Stentec Software, 2008, modifications reserved
Based on WinGPS 4 Voyager v.4.0.3.0 from April 9, 2008.



System requirements

- Win2000/XP/Vista
- P3 min. 512MB RAM and min. 800*600*16 bits color screen.
- CD-ROM player for installation or Internet connection for a download version
- Internet connection for product activation, free program updates, BaZ Updates (DKW1800) and Grib files.
- Free USB, serial, or BT ports for GPS and other instruments with NMEA183 or Garmin protocol (inc USB).
- Installed DKW2 chart sets (f.e. DKW1800, ANWB, Eurosea, BSB and NV CD's)

Users rights:

As a license holder of WinGPS 4 Voyager you are given the right to install WinGPS 4 Voyager on maximal 2 PC systems and use it in combination with suitable digital charts for GPS navigation. If available you can download program updates for free using the **Check for updates** button under help in the program menu.

The WinGPS 4 Voyager CD-ROM contains the setups of the following tools and programs. For the download version these can all be downloaded from the GPS Freeware page on www.stentec.com :

- **DKW Manager** (Install, Uninstall of DKW2, BASB, NV (from 2008) and DKW1 chart sets. Also activation of DKW2 sets and (BaZ) updating of DKW1800 chart sets.
- **COM Port Plug&Play blocker** (solves the bouncing mouse problem for bij XP/Win200)
- **DKW Builder Lite** (to create small DKW2 chart sets)
- **User manual and Tutorial Videos** (under development)

Your license code for installation can be found in the box package above the CD, or in your e-mail with download instructions. Online user account activation is necessary after installation.

When you start up WinGPS 4 Voyager for the first time, it is advised to give attention to the next settings:

- **File/Properties/** Enter the appropriate setting at Regional and Ship.
- **File/Import:** Import the Polar diagram for you sailing boat from a list of polar or enter your polar manually using Polar diagram manager. Creating a polar diagram from test runs is also possible.
- At **Instruments/instrument Manager** a standard GPS is connected to an available COM port. Add additional COM ports and instruments. Baudrate 38.400 for AIS. Adjust settings conform your instrument manuals, and connect them by a line drawn with your mouse between the circles. For a multiplexer you can connect multiple instruments to one COM port. Start up communication. **NMEA Monitor** can show you the data stream.
- At **Instruments/Simulation** you can start up the simulation mode for training navigation with Voyager.
- At **View/Properties** you can give the 3 chart viewers an optimal setting (try also right mouse button).

DKW2 chart sets for WinGPS 4 Voyager are available in the Stentec online shop on www.stentec.com. Contact our helpdesk if you have problems or suggestions (helpdesk@stentec.com)

Success using WinGPS 4 Voyager

Team Stentec Software, the Netherlands